

SOP Penggantian Oli Mesin dan Filter Oli

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Penggantian Oli dan Filter Oli.

2. Tujuan:

- a. Memastikan proses penggantian oli mesin dan filter oli dilakukan dengan benar, bersih, dan aman.
- b. Mengikuti standar operasional bengkel untuk menjaga performa mesin dan keamanan kerja.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk semua kendaraan roda empat yang melakukan penggantian oli rutin.
- b. Meliputi pengurasan oli lama, penggantian filter, dan pengisian oli baru.

4. Penanggung Jawab: Mekanik / Teknisi Ganti Oli.

5. Peralatan & Material:

- a) Kunci filter oli
- b) Kunci baut oli
- c) Wadah penampung oli bekas
- d) Corong & lap bersih
- e) Oli baru & filter oli sesuai SPK
- f) Ring baut oli (jika diperlukan)
- g) Formulir SPK dan Kartu Stok

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Persiapan Awal

- 1) Terima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Service Advisor atau Kepala Mekanik.
- 2) Siapkan peralatan: kunci filter, kunci baut oli, wadah oli bekas, corong, lap, serta oli baru dan filter sesuai SPK.
- 3) Tempatkan kendaraan di atas lift atau pit/lubang inspeksi dengan aman.

b. Proses Penggantian

- 1) Posisikan wadah tepat di bawah baut pembuangan oli.
- 2) Buka baut pembuangan oli, biarkan oli lama keluar hingga habis.
- 3) Gunakan kunci filter untuk melepas filter oli lama, pastikan seal karet tidak tertinggal.

- 4) Bersihkan area di sekitar baut dan dudukan filter oli.
- 5) Cek kondisi baut dan ring, ganti ring jika aus atau rusak.
- 6) Pasang kembali baut oli, kencangkan dengan torsi sesuai standar.
- 7) Siapkan filter baru, oleskan oli sedikit pada seal karet.
- 8) Pasang filter baru, kencangkan dengan tangan $\pm 3/4$ putaran setelah seal menyentuh dudukan.
- 9) Jika kendaraan diangkat, turunkan ke posisi normal.
- 10) Buka penutup oli mesin bagian atas.
- 11) Isi oli baru menggunakan corong bersih, sesuai kapasitas mesin.
- 12) Tutup kembali penutup oli dengan rapat.
- 13) Nyalakan mesin 30–60 detik untuk sirkulasi dan mengisi filter baru.
- 14) Matikan mesin, tunggu beberapa menit, lalu cek level oli pakai dipstick.
- 15) Tambahkan oli jika diperlukan, pastikan tidak berlebih.

c. Penyelesaian

- 1) Bersihkan filter udara.
- 2) Periksa kebocoran di area baut dan filter oli.
- 3) Periksa juga gantungan oli sudah tergantung pada mobil.
- 4) Bersihkan area kerja, buang oli bekas dan filter ke tempat limbah B3.
- 5) Laporkan ke Service Advisor atau Kepala Mekanik bahwa pekerjaan telah selesai.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Oli terisi sesuai volume dan spesifikasi.
- b. Tidak ada kebocoran di sekitar filter atau baut.
- c. Mesin terdengar halus dan lampu tekanan oli mati.
- d. Filter oli terpasang dengan benar dan rapi.

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan sarung tangan dan goggles.
- b. Pastikan kendaraan stabil sebelum bekerja di bawahnya.
- c. Hindari kontak langsung dengan oli bekas.
- d. Patuhi prosedur pembuangan limbah oli dan filter.

9. Dokumen Terkait:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)
- b. Kartu Stok Oli dan Filter Oli (untuk pencatatan barang keluar)
- c. Gantungan Oli
- d. Nota / Invoice Pembayaran